


R = Recliner
F = Fast
S = Snurr

Grundmoduler




Fåtölj manuell recliner med snurr och gung.
Fåtölj elrecliner med elektriskt nackstöd, utan snurr och gung.

Vänstermodul med armstöd och manuell recliner.
Vänstermodul med armstöd, elrecliner och elektriskt nackstöd.


Högermodul med armstöd och manuell recliner.
Högermodul med armstöd, elrecliner och elektriskt nackstöd.

Mittmodul med recliner


Mittmodul utan recliner



Konsol




Hörnmodul




Brickbord till konsol, ek eller svartbetsad. Tillval.

Kombinationsförslag

Bygg din egen kombination eller välj något av våra förslag.



A



B



HAGA GRUPPEN

ENJOY

R = Recliner
F = Fast
S = Snurr



280 cm / 275 cm

330 cm / 325 cm





205 cm

260 cm / 255 cm



170 cm

230 cm / 225 cm



2-sits

3-sits